



UWAGA:
- Na etapie wykonawstwa należy zweryfikować głębokość posadowienia istniejącego wyjścia kanalizacji sanitarnej. W przypadku istotnej rozbieżności pomiędzy wysokością istniejącego i projektowanego wyjścia kanalizacji należy zwrócić się do projektanta celem weryfikacji rzędnych prowadzenia kanalizacji.

- UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY WERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE
 2. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY
 3. HIERARCHIA DOKUMENTACJI POD WZGLĘDEM WAŻNOŚCI:
 - a) ARCHITEKTURA,
 - b) KONSTRUKCJA,
 - c) INSTALACJE SANITARNE, ELEKTRYCZNE ORAZ POZOSTAŁE
 4. MATERIAŁY ORAZ URZĄDZENIA STOSOWAĆ ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM CHYBA, ŻE PROJEKTANT ZDECYDUJE INACZEJ
 5. WSZELKIE WYMIARY I WIELKOŚCI ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE