

MIEJSCE MONTAŻU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZAZNACZONO KOLOREM ZIELONYM

- W celu przeprowadzenia montażu należy:**
- starannie oczyścić podłoże (za pomocą szpachelki, szczotki drucianej, szmaty),
 - powierzchnie metalowe należy przetrzeć szmatą nasączoną rozpuszczalnikiem np. denaturatem;
 - powierzchnie ołynkowane, w razie konieczności, należy zagruntować,
 - za pomocą pistoletu do silikonu równomiernie nakładamy około 5mm warstwę kleju na podstawę kołca,
 - kolce starannie układamy na podłożu,
 - dociskamy ręką lub szpachelką.

Montaż na powierzchniach zaokrąglonych (łuki, półokrągłe zdobienia, lityy przestrzenne, reklamy, dachówka itp.).
Moduły kołców posiadają nacięcia umożliwiające ich dowolne łamanie. W razie potrzeby kolce można łatwo dzielić na krótsze odcinki i montować na łukach – po przyklejeniu do podłoża moduł połamany na mniejsze odcinki ma takie same parametry i właściwości jak w jednym kawałku. W miejscach tego wymagających druty mogą zostać wygięte, pogarsza to znacznie ich estetykę i może zmniejszyć możliwości ochronne.


Montaż do powierzchni drewnianych (krokwie, jętek, desek, płytów itp.).
W przypadku montażu kołców przeciw ptakom do powierzchni drewnianej, właściwym sposobem montażu przykręcenie za pomocą wkrętów lub przybicie gwoździami.
Uwaga! Nie zalecamy montażu kołców do powierzchni innych niż drewniana za pomocą kołków, wkrętów czy nitów, ten sposób montażu powoduje trwałe i nieodwracalne uszkodzenie podłoża, na którym chcemy zamontować kolce przeciw ptakom.

Montaż kołców na rynnach.
Są dwa sposoby montażu kołcowych modułów ochronnych na rynnę:
- poprzez przykręcenie modułów do zewnętrznej zawijki rynny za pomocą wkrętów samo-wiercących,
- poprzez użycie kołców wraz ze specjalnymi uchwyłami rynnowymi umożliwiającymi bezinwazyjny montaż – sprawdź OFERTĘ.

Montaż kołców na kolanach rur spustowych, rurach, instalacjach odgromowych.
w przypadku zabezpieczania za pomocą kołców na gołębie kolan rur spustowych lub innych powierzchni o dużym nachyleniu lub wąskim przekroju warto wiązanie dodatkowo wzmocnić za pomocą opasek zaciskowych (do łączenia kabli) lub metalowych obejm skręcanych służących do łączenia rur itp.

Montaż kołców na poręczach, balustradach.
Montaż kołców na balustradach, poręczach i innych wąskich elementach jest możliwy za pomocą kleju jak i opasek zaciskowych.
Uwaga! Należy zwrócić szczególną uwagę, na fakt, że opaski z tworzywa sztucznego ulegają w znacznym stopniu wpływom warunków atmosferycznych; należy systematycznie sprawdzać ich jakość i w razie konieczności dokonać ich wymiany.

Detail systemu



UWAGI II

1. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, w naturze. W przypadku niezgodności, wyjaśnić z projektantem.
3. W przypadku stwierdzenia niezgodności / rozbieżności między rysunkami należy je wyjaśnić z Projektantami.
4. Wszystkie zastosowane materiały mają zostać zastąpione innymi równoważnymi wyłącznie po akceptacji Inwestora i Głównego Projektanta.
5. Elementy projektowane zaznaczono kolorem niebieskim.
6. Elementy do usunięcia zaznaczono kolorem brązowym.

ARQUITECTOS & INGENIEROS ASOCIADOS S.P. Z O.O. Byków, ul. Przemysłowa 1, 55-095 Miłków tel/fax: 0 prefix 71 3282340 e-mail: pracownia@mazur.biz.pl			
MAZUR			
NAZWA ADRES OBJEKTU	Remont i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Brzeska 27, nr dz. 44/3, AM-10, obręb: Południe, gmina: Wrocław		
INWESTOR	Gmina Wrocław Plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław		
BRANŻA	inż. i nazwisko	branża upr. bud.	nr upr. bud.
architektura projektował	Artur Iwanski	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	11/2010/D/OJA
architektura sprawdził	Arkadiusz Popieła	Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń	39/W/POKK/2013
STADIUM	DATA		SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY	SIERPIEŃ 2017		1:100
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ROZMIESZCZENIA SYSTEMU ODSTRASZANIA PTAKÓW		R/S, NR A-20